




WC- fixtur
spolning framifrån
Artikel nr: 38624




Tryckplatta för tvåknappsspöling
Skate
krom 38505000
mattkrom 38505P00
vit 38505SH0




Tryckplatta för enkelspöling
Skate
rostfri 38672SD0
krom 385730000
mattkrom 38573P00
vit 38573SH0




Tryckplatta, Surf, för tvåknappsspöling
krom 37376000
mattkrom 37376P00
vit 37376SH0



Tryckplatta, Surf, för enkelspöling
krom 38574000
mattkrom 38574P00
vit 38574SH0




WC-fixtur
Spolning uppifrån
Artikel nr: 38618



Tryckknapp för löstagbar hylla,
1,5m slanglängd
krom, 37060000

Tryckplatta för tvåknappsspolning
skate
krom 38506000
mattkrom 38506P00
vit 38506SH0



Tryckknapp för löstagbar hylla,
Tvåknappsspolning
krom, 38692PI0

Till WC-fixtur 38618 kan även användas tryckplattor 38672SD0, 38573xxx, 37376xxx samt 38574xxx som visas under WC-fixtur 38624.